



Brio31 | **Power Bank**
Making Life *Simple*

Manual de Usuario

10.000*mAh*

**POWER
EVERYWHERE**

USANDO TU POWER BANK

El Power Bank de Sentey Brio31 tiene Puerto USB dual. De diseño chato y liviano para llevar a todos lados. Su capacidad de 10.000mAh resulta muy práctico para cargar la mayoría de sus dispositivos móviles, como smartphones, tablets, camaras digitales, etc.

Plug & Play.



ESPECIFICACIONES

Sin necesidad de ningun driver, el Power Bank Brio31 comenzará a trabajar cuando conecte su dispositivo, mediante un cable USB.



- 1 Botón Power
- 2 Puerto USB de salida: 5V / 2A (Máx)
- 3 Puerto Micro-USB de Carga 2A
- 4 Puerto USB de salida: 5V / 2A (Máx)
- 5 Display LCD

CARGA TU SMARTPHONE O TABLET

Conecte el extremo USB del cable al Power Bank y el extremo Micro-USB a su dispositivo.

El Brio31 detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo. Se detendrá automáticamente la carga y se apagará cuando el dispositivo esté completamente cargado.



MP3 PLAYER



SMART PHONE



CAMERA



BLUETOOTH SPEAKER



TABLET

RECARGA TU POWER BANK

El Sentey Brio31 tiene un diseño de carga rápida de entrada 2A para completar la carga completa en menos horas. Recomendamos cargar el Power Bank cuando el nivel de la batería es inferior al 25%. El Power Bank puede cargarse con un cargador de pared con salida USB, Puerto USB de computadora y cargador de automóvil USB. El display LCD indicará cuando su Brio31 esté completamente cargado al 100%.

PODRÁS CARGAR
UN DISPOSITIVO
MIENTRAS
CARGAS TU
POWER BANK.



* FUENTE DE ALIMENTACIÓN



* Si la carga de su Power Bank la realiza con un cargador de pared de 2A, la carga será apróx. 4 hs.
Si la carga la realiza conectando por USB 3.0 a una PC o Notebook, la carga será de apróx. 10 hs.

ESPECIFICACIONES

	CAPACITY	10.000 mAh
	DC INPUT	5V 2A
	DC OUTPUT	5V 2A Max.
	PUERTO USB DUAL	2
	PUERTO USB CURRENT OUTPUT	2 * 5V 2A
	INCLUYE CABLE	USB-Micro/USB
	TIEMPO DE AUTO-CARGA	Aprox. 4 horas (2A input)
	COLOR	Negro / Plástico
	DISPLAY LCD	Status de carga
	SIZE	136 x 68 x 15.3mm (L*W*H)


10000 mAh
CAPACIDAD


DISPLAY LCD


PUERTO
DUAL USB


CARGA RÁPIDA
2A INPUT

PRECAUCIONES

Precaución: Si el Power Bank Brio31 no responde cuando se presiona el botón ON/OFF o no se conecta a otro dispositivo, recarguelo de inmediato.

Importante: Cargue el Power Bank al menos una vez cada 3 meses para evitar el potencial daño de las celdas de baterías internas.



ATENCIÓN

- No arroje este Power Bank al fuego para evitar un accidente.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture o sumerja el Power Bank.
- No intente secar este dispositivo con ninguna fuente de calor eléctrica, como un secador de pelo o un horno microondas.
- Los niños deben ser supervisados por adultos cuando usen este producto.
- Evite golpear este Power Bank, especialmente en una superficie dura.

Para una mejor performance y seguridad al usar este producto, por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de comenzar a utilizarlo.



Teléfono en Argentina • 011 4924 1314 • email • rma@sentey.com



10.000mAh

POWER
EVERYWHERE